



Příručka k portálu CarNet

Obsah

Spuštění portálu CarNet	3
Založení vozidla	3
Vytvoření řidičů	4
Přidání uživatelů CarNet	4
Práce s knihou jízd	5
Práce s mapou	5
Práce s vozidly	6
Roaming	7
On-line sledování	8
Technická podpora	8

Spuštění portálu CarNet

Portál CarNet můžete spustit v Internet Exploreru zadáním adresy <https://carnet.sledovaniaut.cz> . Pro přihlášení zadejte Vaše **Zákaznické číslo**, jméno **Uživatele** a **Heslo**, které Vám bylo odesláno s přihlašovacími údaji na e-mail. Uživatel admin má standardně veškerá oprávnění, takže může vytvářet přístup dalším uživatelům a nastavovat oprávnění. Své heslo, můžete změnit v záložce "**Nastavení**" / "**Uživatel**" / **Nastavení uživatele**.

Instalace certifikátu zabezpečení

Windows Vista

Certifikát zabezpečení portálu CarNet se do Internet Explorer 7 na Windows Vista instaluje obdobně, jako na Windows XP. Nejprve je ale zapotřebí, po spuštění Internet Explorer 7, ve spodní liště kliknout na text "Chráněný režim: Zapnuto". Zobrazí se okno, ve kterém zrušíte zaškrtnutí políčka "Povolit chráněný režim..." a poté dejte dvakrát OK. Změna se projeví po ukončení všech oken Internet Explorer 7 při dalším spuštění. Dále pokračujte stejným způsobem jako u systému Windows XP.

Windows XP

Pro instalaci certifikátu zadejte adresu portálu CarNet a zvolte "Pokračovat na tento web".

V horní liště klikněte na text "Chyba certifikátu" a poté na "Zobrazit certifikáty". Zobrazí se okno, kde klikněte na tlačítko "Nainstalovat certifikát". V Průvodci importem certifikátu zvolte "Další >", přepněte volbu na "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti" a dejte "Procházet". V okně zvolte "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a potvrďte kliknutím na OK. Poté dejte "Další >", "Dokončit" a vyskočí Upozornění, kde zvolte "Ano" a instalace je dokončena. Změna se projeví po ukončení všech oken Internet Explorer 7 při dalším spuštění.

Založení vozidla

Jednotlivá vozidla může zadávat, editovat a mazat pouze uživatel s oprávněním "**Zakládání vozidel**". Vozidlo založíte v záložce "**Vozidla**" kliknutím na ikonu " + " v horní části obrazovky. U každého vozidla je nutné zadat **CarNet IMEI** číslo (které je uvedeno na každé jednotce a na dodacím listu) a **SPZ vozidla**. Dále je zde možno zadat volitelné údaje, které jsou však důležité pro korektní tisk knihy jízd: výrobce, model, skupina a odpovědný řidič. Také se zde zadává stav tachometru, který byl při instalaci jednotky do vozidla, aby odpovídal stav tachometru v knize jízd se skutečným stavem ve vozidle. Počáteční stav tachometru je nutné zadat při zakládání vozidla, pozdější úpravy tachometru je možno provést pouze pomocí funkce "**Korekce tachometru**" v záložce "**Jízdy**". Vozidlo uložíte kliknutím na ikonu "**Diskety**" v horní části obrazovky.

Vytvoření řidičů

Bez RFID identifikace

Pokud chcete, aby se Vám v knize jízd u jednotlivých jízd zobrazoval i řidič vozidla a nemáte ve vozidle nainstalovanou identifikaci řidičů, můžete ke každé jízdě manuálně přiřazovat řidiče, popřípadě nastavit k vozidlu Odpovědného řidiče v záložce "**Vozidla**" / "**Vozidlo**", který se automaticky přiřadí ke každé jízdě. Pokud máte oprávnění "**Editace řidiče**", můžete u každé jízdy zpětně řidiče změnit.

Pro vytvoření řidiče je zapotřebí nejprve vytvořit skupinu, ve které se bude řidič nacházet. Skupinu vytvoříte v záložce "**Nastavení**" / "**Skupiny**" kliknutím na tlačítko "**Nová**" pod tabulkou s údaji o skupině a poté můžete vytvořit řidiče kliknutím na tlačítko "**Nový**" pod seznamem řidičů. Řidiče lze přiřazovat pouze k vozidlům, které jsou ve stejné skupině. Vozidlo přiřadíte ke skupině v záložce "**Vozidla**" / "**Vozidlo**" / **Skupina**. Řidiče každé jízdy můžete změnit v záložce "**Jízdy**" vybráním jízdy, kliknutím pravým tlačítkem a vybráním volby "**Editovat řidiče**".

S RFID identifikací

Pro zobrazování řidičů u jízd pomocí identifikace ve vozidle je zapotřebí přiřadit kódy identifikačních čipů ke jménům řidičů.

Pro vytvoření řidiče je zapotřebí nejprve vytvořit skupinu, ve které se bude řidič nacházet. Skupinu vytvoříte v záložce "**Nastavení**" / "**Skupiny**" kliknutím na tlačítko "**Nová**" pod údaji o skupině a poté můžete vytvořit řidiče kliknutím na tlačítko "**Nový**" pod seznamem řidičů. Identifikační čip přiřadíte k řidiči při zakládání řidiče vyplněním řádku RFID, kde napíšete kód čipu. Kód čipu najdete na dodacím listě za pořadovým číslem čipu oddělený pomlčkou.

Pro zobrazování řidičů u jízd podle RFID identifikace je zapotřebí v záložce "**Vozidla**" / "**Vozidlo**" nastavit u každého vozidla na řádku **RFID**, zda se má u jízdy zobrazit jako řidič jen poslední identifikovaná osoba (**platné poslední RFID**), nebo seznam všech řidičů, kteří se během jedné jízdy identifikovali (**zobrazit všechna RFID**). Pokud se při volbě **zobrazit všechna RFID** během jízdy nikdo neidentifikuje, přiřadí se k jízdě odpovědná osoba. Změnu uložíte kliknutím na ikonu "**Diskety**" v horní části obrazovky.

Přidání uživatelů CarNet a přidělení jejich oprávnění

Pokud se bude k portálu CarNet přihlašovat více uživatelů a chcete, aby měli různá oprávnění, nebo viděli jen určitá vozidla, je možné každému uživateli vytvořit vlastní účet s vymezenými právy.

Uživatele může vytvářet a měnit pouze uživatel s oprávněním "**Editace uživatelů**". Nového uživatele vytvoříte v záložce "**Nastavení**" / "**Oprávnění**" kliknutím na "**Nový**". Poté zadáte jeho přihlašovací údaje, přidělíte oprávnění a pomocí šipek ve spodní části obrazovky přiřadíte uživateli vozidla, ke kterým bude mít přístup. Pokud chcete, aby měl uživatel přístup ke všem vozidlům i k vozidlům vytvořeným později, klikněte na "**Dvojitou šipku vpravo**". Uživatele uložíte kliknutím na tlačítko "**Uložit**".

POZOR: Při změně oprávnění hlavního uživatele se jménem "**admin**" dbejte na to, aby alespoň **jednomu uživateli** bylo přiděleno oprávnění "**Administrátor**"!

Práce s knihou jízd

V záložce "**Jízdy**" můžete sledovat jízdy vybraného vozidla. V horním panelu vyberete požadovanou **skupinu** a **vozidlo**, v pravé části **měsíc** a **rok** a vyberte zobrazení **druhu jízdy**: služební, soukromé, nebo všechny.

Po výběru jízdy je možné kliknutím na editační ikony, nebo kliknutím pravého tlačítka myši a zvolení funkce pracovat s údaji vybrané jízdy. Při najetí šipkou myši na ikonu v horním panelu se zobrazí u ikony název funkce.

Soukromá jízda se zobrazuje na modrém podkladě. Pokud je u soukromých jízd nastaveno skrytí podrobností, nezobrazuje se čas zahájení a ukončení jízdy a odkud - kam byla jízda uskutečněna, zobrazuje se pouze počet kilometrů a celková doba jízdy, případně přestávky.

Dále je zde možnost zobrazení jízd s původními hodnotami **podle GPS**, tak jak byly zaznamenány jednotkou CarNet ve vozidle. Pokud zvolíte zobrazení jízd podle GPS, zobrazí se Vám seznam jízd ve dvou sloupcích. V levé části je klasický seznam jízd s možností editace a v pravé části seznam jízd podle GPS tak, jak skutečně proběhly. Pokud je některá jízda zobrazena na žlutém podkladě, znamená to, že u této jízdy byly změněny původní hodnoty.

Ve spodní části je vysouvací informační panel, kde jsou uvedeny souhrnné údaje za vybrané období a pole s možností doplnění **zůstatku paliva** v nádrži na konci měsíce, pro přesný výpočet spotřeby za měsíc. Údaj o spotřebě a cenách ve sloupci **Celkem** se zobrazuje za období, které začíná datem uvedeným v poli "**Počítat spotřebu od**" v záložce "**Vozidla**" / "**Spotřeba**".

Knihu jízd vytisknete kliknutím na ikonu "**Tiskárny**" a vybráním "**Tisk knihy jízd**". Vždy se tisknou pouze ty jízdy, které jsou aktuálně zobrazeny. To znamená, že lze vytisknout zvlášť jízdy označené jako služební nebo soukromé. Na konci knihy jízd se vytisknou souhrnné údaje za zvolené období. Aktuálnost knihy jízd vždy závisí na doplnění všech údajů o jízdách, jako např. účel jízdy, nákup PHM, stav tachometru aj. V záložce "**Nastavení**" / "**Zobrazení**" lze zadat, zda se má v knize jízd tisknout i čas, typ a účel jízdy.

Práce s mapou

Dvojitým kliknutím na jízdu v záložce "**Jízdy**", nebo vybráním jízdy a použitím funkce "**Zobrazit jízdu na mapě**" se jízda vykreslí do **mapy**. V horní části obrazovky v záložce "**Mapa**" jsou ikony, které umožňují pracovat s mapou a údaji o vybrané jízdě. V mapě lze pomocí myši vybrat konkrétní oblast a kliknutím dovnitř oblasti mapu přiblížit, kliknutím mimo vybranou oblast mapu oddálit. Mapu lze také posunovat pomocí posuvných lišt. Kliknutím na ikonu "**Detail trasy**" (zvýrazní se žlutě) se v pravé části obrazovky zobrazí panel s výpisem údajů o trase. Kliknutím na tlačítko "**Načíst průběh trasy**" pod tabulkou s detaily trasy se načtou data a zpřístupní se tlačítka pro podrobné přehrání jízdy. Mapu se zobrazenou jízdou lze vytisknout pomocí ikony "**Tisk**".

Práce s vozidly

V záložce "**Vozidla**" jsou zobrazeny všechny informace o vozidlech, která je uživatel oprávněn sledovat.

V horním panelu můžete vybrat skupinu vozidel pro zobrazení (pokud máte vytvořeno více skupin), vedle se nachází funkce "**Zobrazit vyřazené**", která umožňuje zobrazení vyřazených vozidel a dále je zde uveden počet vozidel ve zvolené skupině. Pod tímto panelem je zobrazen seznam vozidel.

V záložce "**Vozidla**" / "**Vozidlo**" se zobrazuje poslední pozice každého vozidla. Pro zjištění aktuální pozice vozidla stiskněte tlačítko "**Aktuální pozice GPRS**" a aktuální pozice vozidla se po chvíli zobrazí do mapy. Po stisknutí tlačítka "**Aktuální pozice SMS**" jednotka CarNet odešle data s aktuální pozicí pomocí SMS zprávy a nikoli pomocí GPRS. Uživatel rozdíl nepozná, ale cena služby je různá. V ČR jsou **Aktuální pozice (GPRS)** v ceně paušálního poplatku, zatímco **Aktuální pozice (SMS)** se účtují za uplynulé období nad rámec paušálu. V zahraničí jsou účtovány nad rámec paušálu oba typy služeb, ale doporučuje se využívat funkci **Aktuální pozice (SMS)**, neboť zjištění aktuální pozice ze zahraničí přes SMS je levnější než přes GPRS.

Jednotky CarNet odesílají v ČR nasbíraná data do GPS centra průběžně během jízdy, a ty se Vám po načtení dat z GPS centra zobrazí v knize jízd. Po stisknutí tlačítka "**Vyžádat data**" jednotka CarNet odešle nasbíraná data do GPS centra ihned.

V záložce "**Vozidla**" / "**Spotřeba**" je možné zvolit, jakým způsobem se má počítat cena za kilometr a ujetou vzdálenost, zda pomocí fixní ceny za kilometr zadané na řádku fixní cena za km, nebo podle skutečné spotřeby vozidla a ceny natankovaného paliva. Pro přesný výpočet celkové spotřeby je zapotřebí zadat počáteční stav nádrže v den, od kdy máte nastaveno počítání spotřeby celkem. Pro přesný výpočet spotřeby za měsíc je zapotřebí zadat v záložce "**Jízdy**" v informačním panelu **Zůstatek litrů** v nádrži na konci předchozího a aktuálního měsíce.

V záložce "**Vozidla**" / "**Obecné**" je možné zaškrtnout políčko "**Vyřazeno**", takové vozidlo se pak nebude zobrazovat v seznamu vozidel, pokud nebude povoleno "**Zobrazit vyřazené**". Pokud budete chtít jednotku CarNet použít v jiném vozidle, je zapotřebí u původního vozidla, u kterého již nechcete vytvářet knihu jízd a staré jízdy mít stále archivovány, přepsat IMEI číslo například na samé 1 a poté založit nové vozidlo se správným IMEI jednotky.

Editace vozidla je nutné uložit kliknutím na ikonu "**Diskety**" v horní části obrazovky.

V záložce "**Vozidla**" / "**Náklady**" můžete zadávat náklady na provoz vozidla pro evidenci nákladů. V případě zadávání pohonných hmot se bude z vložených dat počítat skutečná průměrná spotřeba. Pokud používáte tankovací karty od společností CCS, Shell, Benzina, Slovnaft, LeasePlan nebo OMV, můžete požádat o elektronické výpisy tankování a ty importovat do systému CarNet pomocí importu tankovacích karet.

Roaming

Nastavení roamingu jednotky CarNet slouží k nastavení chování jednotky v zahraničí.

Parametry roamingu jednotky CarNet nastavíte v záložce "**Vozidla**" / "**Parametry**" u každého vozidla zvlášť a může je nastavovat pouze uživatel s oprávněním "**Zakládání vozidel**". Stiskem tlačítka "**Načíst nastavení**" se Vám načte aktuální nastavení parametrů z jednotky a poté můžete v řádku **Roaming** nastavit, zda se mají posílat data i ze zahraničí. **Roaming není zahrnutý v ceně paušálního poplatku** a každému zákazníkovi se fakturuje zpětně za uplynulé období.

Na výběr máte **Roaming** data:

- neposílat - jednotka odešle data jen když si je vyžádáte, nebo po zaplnění paměti*
- 1x za 24 hodin - jednotka odešle data jednou za den ve 2:00 hod.
- po jízdě - jednotka odešle data po ukončení každé jízdy
- bez omezení - jednotka se chová stejně jako v ČR, data posílá průběžně

*K zaplnění paměti dojde u jednotky bez možnosti identifikace řidičů zhruba po 7 dnech běžné jízdy a u jednotek s podporou identifikace řidičů zhruba po 30ti dnech běžné jízdy.

Pokud je Roaming nastaven na neposílat a vozidlo se nachází v zahraničí, tak nedochází k odeslání dat z jednotky. Jednotka si data uchovává v paměti a odešle je až po opětovném přihlášení do domácí sítě.

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "**Odeslat nastavení**".

On-line sledování

Pokud máte **smluvně aktivovaný** doplňkový tarif RealTime, můžete v reálném čase sledovat, kde se vozidlo zrovna nachází.

Nejprve je zapotřebí u jednotky zapnout službu On-line sledování, to může provádět pouze uživatel s oprávněním **Editace vozidel**. V záložce "**Vozidla**" / "**Parametry**" stiskněte tlačítko "**Načíst nastavení**" pro zjištění aktuálního nastavení parametrů jednotky a poté můžete nastavit On-line interval v ČR a v zahraničí pro odesílání aktuálních poloh. Minimální interval je 10 sekund, 0 sekund znamená neposílat. Pokud je jednotka v zahraničí a odesílá On-line data v rámci roamingu, přenos dat je účtován nad rámec paušálního poplatku. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "**Odeslat nastavení**".

Dále je zapotřebí, aby si každý uživatel u vozidla, které chce sledovat, povolil v záložce "**Vozidla**" / "**Obecné**" funkci "**On-line sledování**". Vozidla, které chcete zobrazit v mapě, si pak můžete vybrat ze seznamu v záložce "**Mapy**" / "**On-line sledování**".

Technická podpora

Technická podpora je k dispozici na čísle **841 100 300** nebo **226 213 310** v pracovních dnech, a to **od 8:00 do 19:00 hodin**.

Reklamace a dotazy přes email jsou jednou z cest, jak nás kontaktovat. Do emailu uveďte své jméno, název společnosti, případně telefon a podrobně popište dotaz. Při dotazu na mobilní jednotku nezapomeňte uvést IMEI jednotky. **e-mail: support@sledovaniaut.cz**